

[illegible]

無線電	
緊急求救功能	Neak Wear Type Wireless SOS Call Emergency / 無線電 Panic 緊急求救功能
緊急求救時間	50 * 40 * 15 秒
緊急求救頻率	緊急求救 370 MHz . (無線電)
緊急求救頻道	頻道 EV1527 433MHz / 868MHz / (無線電)
緊急求救	緊急求救 ABS
緊急求救	緊急求救功能
顏色	White & 黑色
重量	重量
電池壽命	電池壽命 CE 電池壽命 2 年

Neak Wear Type Wireless SOS Call Panic Push Button?



Shell Material ABS Plastic Housing with necklace

Suitable for Home, Office, Kids and The old to use

CE Approved Certification with 2 years quality warranty

Neck Wear Wireless SOS Call Emergency/Panic Push Button

Wireless Frequency 433MHz/868MHz/(Optional) EV1527 chip

IN-KIND



□□□□□□□□□□□□□□

Can Use With Different Home Alarm System

More Convenient

More Safety





OFFICE SHOW



CONTACT US



□□□□□□□□

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



□□□□□□□□

[illegible][illegible]

2 _____

Q: MOQ 是什么意思?

A: 意思是 最低 **MOQ** 数量

Q: 为什么要有 MOQ?

Q: 为什么要有 MOQ (Minimum Order Quantity) 呢? 7-15 天

Q: 为什么要有 MOQ?

Q: 为什么要有 MOQ?
MOQ 是指 Minimum Order Quantity 的缩写，意思是最低订购数量。它是指客户在下单时必须达到的最低数量。MOQ 的设置通常是为了满足生产、采购或物流等方面的要求。例如，某些产品在生产过程中需要一定的批量才能启动生产线，或者某些原材料的采购需要达到一定的数量才能享受折扣。MOQ 的设置可以帮助企业优化生产流程、降低采购成本，并提高物流效率。

